


Manual de Operação do Modo Kiosk

1 Parâmetros que serão alterados


- Configuração do app Kiosk

2 Procedimento para Configuração Manual

- Acessar o Kiosk dentro do menu de apps e escolher uma senha de acesso com no mínimo 6 dígitos



- Clicar no ícone + na parte inferior para escolher os apps que estarão disponíveis nesse modo. A opção “Auto start” pode ser aplicada apenas a 1 aplicativo e fará com que esse app abra automaticamente sempre que o coletor for ligado nesse modo Kiosk.




*The configuration requires an administrator password. Click the plus sign to configure the desktop application



List	USER APP	
	Auto start	Desktop
Internet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Java Compiler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hub	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AnyDesk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ES File Explorer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SAVE ALL CONFIGURATION

- Clique em “Save All Configuration”. De volta a tela inicial do Kiosk, clique no botão de engrenagem no canto superior direito para acessar as configurações do Kiosk





*The configuration requires an administrator password. Click the plus sign to configure the desktop application






- Para ativar o modo Kiosk, basta habilitar a primeira opção “Mobile butler starts up automatically”. Para sair do modo é possível desabilitar essa primeira opção ou clicar em “Exit program”.
- **OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO ADICIONAIS:**
 - Set desktop icon size: Altera o tamanho dos ícones de apps mostrados dentro do Kiosk.
 - Set desktop column number: Altera a quantidade de colunas em que os apps serão mostrados.
 - Modify desktop name: Nome do Kiosk. Essa informação fica visível na parte superior da tela, dentro do Kiosk.
 - Change administrator password: Altera a senha de administrador definida anteriormente.

3 Procedimento para Importar e Exportar Configurações

- Acessar o Kiosk dentro do menu de apps e escolher uma senha de acesso com no mínimo 6 dígitos



- Clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as configurações. Selecionar a opção “Settings Management”



- Use a opção “Export settings” para exportar todas as configurações feitas e a opção “Import settings” para importar as configurações a partir de um arquivo

na memória interna do coletor. O caminho padrão para exportar e importar arquivos é Armazenamento Interno->Kiosk->kiosk_preferences.json

